

Tagrender og nedløb

Eftersyn, vedligehold og rengøring

For at opnå den optimale levetid er det nødvendigt med en vis form for vedligeholdelse.

Tagrender skal efterses og renses for organiske materialer (blade, sandstøv, jord o. lign.) for at undgå tilstopper i afvandingen gennem nedløbsrør.

Afrensning: Misfarvninger på zink kan fjernes med slibepasta bestående af kridt opblødt i vand.

Pastaen påføres med twist eller klud og gnides ud på det misfarvede sted. Herefter poleres med tørt twist eller klud til zinken er blank.

Grovere misfarvninger kan fjernes med en grydesvamp af nylon, men denne metode kan forårsage ridser i overfladen. Ved forpatineret overflade kan det betyde at patenteringen forsvinder. Efterbehandlingen foretages med Strubolie. Olien påføres på det angrebne sted og aftørres med tørre bløde klude eller twist.